


HIGH PERFORMANCE
SMOKE MACHINERY

cloudy®

MANUAL DE USUARIO
P-BUBBLE



Instrucciones de seguridad

Gracias por confiar en nuestro productos. Por su seguridad, lea con atención el siguiente manual antes de comenzar a utilizar la máquina. Por favor mantenga este manual a su alcance e iluminado por cualquier consulta.

Nota: Lea con atención el siguiente manual antes de comenzar a utilizar la máquina. Por favor mantenga este manual bien por cualquier consulta futura. Este manual incluye la información importante para la operación y la operación de la máquina de burbujas. Por favor instale y opere siguiendo las instrucciones del presente manual. Por favor, asegúrese de que la máquina esté apagada antes de realizar cualquier instalación, reparación o limpieza.

- A) Por favor, lea todo el contenido de este manual (por favor mantenga este manual por cualquier consulta futura).
- B) Este manual incluye la información importante para la operación y la operación de la máquina de burbujas. Por favor instale y opere siguiendo las instrucciones del presente manual. Debe apagar el equipo antes de abrirlo para reparar.
- C) La fábrica no se hará cargo de ningún tipo de daño, pérdida o herida física causado por una incorrecta instalación, operación o reparación erradas.

Nota: Como nuestros productos se encuentran en un proceso de constante mejora, la información en este manual puede variar. No informaremos dichos cambios por otros medios. La empresa tiene el derecho de cambiar las especificaciones a medida que mejora sus productos.

(Por favor lea atentamente estas instrucciones, que incluyen información importante sobre la instalación, el uso y el mantenimiento del equipo)

1. Apoye el equipo sobre una superficie plana para poder trabajar mejor
2. Por favor , haga la instalación y el mantenimiento con profesionales. Asegúrese de que la operación sea realizada estrictamente en base a estas instrucciones.
3. La máquina está diseñada en concordancia con la protección contra choques eléctricos. La misma debe estar conectada con el sistema de alimentación correctamente. Asegúrese de que el cable de alimentación este bien conectado al toma corriente. El metal de sujeción final debe conectarse firmemente con el soporte de montaje.
4. Asegúrese de que el tipo de voltaje concuerde con el formato y la potencia del toma corriente antes de realizar la instalación.
5. Por favor , nunca utilice cables dañados. No conecte el cable de alimentación con otros cables. Cuando la máquina de burbujas no esté trabajando o en limpieza, por favor , extraiga el cable de alimentación. No tire del cable de alimentación con demasiada fuerza.

Precaución: Por favor, asegúrese de que la máquina este apagada antes de realizar cualquier instalación, reparación o limpieza.

Datos técnicos

Parámetros Técnicos

-
1. Voltaje de entrada: AC220~240V

 2. Frecuencia: 50Hz

 3. Consumo de Energía: 25W

 4. Fusible: F3A CAC250V

 5. Consumo de Líquido: 1.2L/h.

 6. Distancia de Chorro: 2 metros.

 7. Tamaño de Contorno: 280x250x270mm.

 8. Tamaño de Packaging: 330x300x310mm

 9. Peso Neto: 3.4Kg.

 10. Peso Bruto: 4Kg.3M.
-

Instalación y reemplazo de aceite para burbujas

Para la primera vez, vierta el aceite para burbujas en el barril frontal para aceite. No permita que se llene hasta el tope e impida el fluido de las burbujas. Por favor, vierta el aceite de la botella si no hay suficiente en el barril. No mezcle el aceite para burbujas con otros aceites producidos por otras fábricas.

Conexión con Fuente y Cable

Por favor, utilice un enchufe en buenas condiciones para conectar el dispositivo y la fuente. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia del dispositivo coincidan con los valores del lugar. Es recomendable que cada dispositivo tenga el interruptor separado para que el dispositivo pueda ser encendido y apagado al azar.

El cable externo de alimentación usa el modo de conexión "Tipo Y". En caso de daño, por favor, contacte al servicio técnico o a un profesional para reemplazarlo.

Por favor, utilice el mismo tipo de cable de alimentación para el reemplazo.

Nota: El cable a tierra (de colores amarillo y gris) debe estar conectado de manera segura. La instalación eléctrica debe concordar con los valores nominales

Instalación de la máquina de burbujas

- 1) Para la primera vez, vierta el aceite para burbujas en el tanque. No lo llene hasta el tope y evite que se derrame aceite en el interior de la máquina.
- 2) Coloque el dispositivo en una posición cómoda, acorde a las necesidades prácticas. Luego conecte el cable al toma corriente. El ventilador y la rueda para burbujas comenzarán a funcionar

Mantenimiento y solución general de problemas

El dispositivo debe ser mantenido limpio para asegurar su buen funcionamiento. Recomendamos limpiar la superficie cada 15 días. Cuando el dispositivo no funcione solicitamos que primero encuentre el problema y luego inicie su funcionamiento. Por favor recuerde que solo los técnicos calificados pueden realizar el trabajo de mantenimiento.

Problema

-
1. El dispositivo no funciona.
 2. El dispositivo no chorrea aceite para burbuja.
-

Solución

-
1. Verifique si funciona el fusible.
 2. Verifique que el aceite para burbuja no esté sobre utilizado.
 3. Verifique que el motor se encuentra funcionando correctamente.
-